

PCK Håndterminal



Brukerveiledning

Velkommen som bruker av PCK Håndterminal. I denne manualen skal vi gå igjennom installasjon og bruk av håndterminal programvaren fra PCK AS. For å benytte håndterminal sammen med PCKasse må man ha en håndterminallisens. Den får man ved å kontakte sin forhandler.



Bruk av håndterminalen

Dataflyt mellom håndterminal og PCKasse.



 «Hent data» henter ned vareinfo til terminalen. Gjøres når du har WiFi tilgang eller USB er koblet til. <u>Etter dette benytter du terminalen offline.</u> Første gangen du henter alle varene inn i terminalen kan det ta opp til tre timer. Neste gang tar det bare noen minutter.



Alle varene du har lagret i PCKasse ligger nå også på terminalen og du kan begynne å scanne varer for ordre eller telling etc...

2. Lage en ny Ordre.

Klikk ordre-knappen på terminalen.





> Trykk *Ny* Salgsordre eller velg en du allerede har og vil fortsette på.



> Legg inn noe tekst i merket-feltet for å identifisere ordren senere.



Nå kan du scanne strekkoder. Scann en vare.



Tast inn antallet du vil ha av denne varen og trykk enter eller scann neste vare.
 (Det er her grenseverdien for antall i installasjonen kommer inn.

Taster du inn et antall større en grenseverdien tror håndterminalen at du skanner en ny vare.

Skanner du en vare med EAN-nummer *lavere* enn grenseverdien tror håndterminalen at du legger inn antallet på forrige scannede vare.)



Scann neste vare eller avslutt.



3. «Send data» sender alt du har registrert over til mellomlageret i PCKasse og sletter det fra terminalen.



4. Prosedyren for scanning av Salgsordre, Bestilling, Varemottak og Telling er lik. Husk bare å trykke rett knapp når du starter.





Administrasjon av ordretyper fra håndterminalen

🧳 Admin -	PCKasse Demo, Sand	lefjord	_	ALC: NAMES OF					
-Ö-	General	🖳 Hånd	dholdte ordr	e 🗙 🖳 Info	×				
	Obbser	Or	dre s	endt fra l	håndte	erminal			
	Grunnregistre	Klare	Ferdige						
			(ID)	Ordredato	leminal	Merket	Ansattnavn	Ordrelinjer	Ordretype
	Varer		1	19.06.2012 13:35	Terminal 1	56	Selger 1	Vis Ordrelinjer	Salgsordre
	Valer		2 2	19.06.2012 13:36	Terminal 1	1000000	Selger 1	Vis Ordrelinjer	Telling
0			3 3	19.06.2012 13:37	Terminal 1	25	Selger 1	Vis Ordrelinjer	Bestilling
4	Kunder								
æ	Leverandurer								
	Journaler								
1	Statistikk								
	Lagerstyring								
2.546 0.216 T = 2	Ordre								
Faktu	urering	0	verfør til ferd	lig					
Eaktu	<u>irakopi</u>								Lukk
Parke	erte ordre								LUKK
Kredi	tordre								
Ordre	maler								
<u>Hand</u>	terminal								

1. I PCKasse på PC'n henter du opp ordrene fra mellomlageret. Alle ordretypene havner fra håndterminalen til mellomlageret. (Se flytskjemaet) Der venter de på at du skal plukke dem inn videre i PCKasse som Salgsordre, Bestilling, Varemottak eller Telling.

Du kan administrere mellomlageret direkte i Admin -> Ordre -> Håndterminal. Klare ordre er klare for innhenting i de forskjellige delene av PCKasse. Ferdige ordre er ordre som er hentet inn fra mellomlageret og inn i PCKasse.

2. I aktuelt bilde henter over håndterminalordre med knappen "Hent fra håndterminal" Du vil får opp en liste over ordre som er sendt over og kan velge 1 eller flere her. Dersom du velger flere vil du få spørsmål om du faktisk ønsker å slå disse sammen.



Ordre (Salgsordre)

Hent det frem i ordrebildet ved å lage en favorittkommando. (%%U)



Bestilling

Hent frem bestillinger i Lagerstyring -> Innkjøp.



Varemottak

Hent frem varemottak i Lagerstyring -> Varemottak.

Doore Countregiste	He Varienottak S He lake brekjapaansker 0 V Leverander 0 V Medebester 1 V	te ceverg best) 22. pro log log Selper 1	2012 • Men Rab Motta all	at 0 Mats 0 Lager	ingen •] [] Sev state		
Vari	Verer Beskr	wine Bestit	Notation No	tanà Ret Po	Rabat Urgefre	kt Belap		
Kundes								
Leverander								- 12 12
1 Januaria				Sak i sotat kolonne ((D))				
							-	
Statidak				(ID) - Ordesdate	Terranal	Herket	Anastriaum Ordeologie	Ordetype
A Lawrence								
icrésau Aeromottak Telico Sentificanforniau								
korkse Varanottak Teling Bestiftmarfornias								
Vacanottak Tekso Bestiturationian Dato Dato				Je ale orie	njor]			OK Garcel
Verkile Varenstick Jolins Basilinasfondas Dolor Oppge Oppge				Se allo orde	from]			06 Geol
Verkine Varmetikk Jeling Bastitussfondar Dide Digegine Variation				Se de cele	ner]	_		OK Carcel
Verkie Verentiak Beithosfools Destfinationals Destfinationals Destfinationals Destfinationals Destfinationals Verkie				(Seath cost)	nçovr.]	_		OK Cancel
Versiale Versentitati Entitorationale Sentitorationale Outro Oppije Versiale	Skawairye			(In all cash	ncom]	_		OK Cercel
Versitati Tehoo Beathcarlonals Corpus Corpus Versita	Sametry	100		[Seals and	new]			OK Cerot
Versial Teles Butthereforeise Date Copein Wetshee	Skanedrye	And Prior fa vas		Je ak ock	now]			OK Carot
Verkale Verenottak Selfect Selfect Selfectoronis Conse Conse Verkales	Samaing	And Pleast fai xue Uotgom De / 00		See all notes	100m			OK Canot

Telling

Hent frem tellinger i Lagerstyring -> Telling.

🧳 Admin -	PCKasse Demo, Sano	defjord	_	_													
-0	_	🛃 Tellir	u 🛛	🖓 Varen	ottak [Info	X	1								
47	Oppsett	Telenr	0	8			(De	sto og t	id for enditin	a)	Les im I	njer	Les inn linje	r v.2 📃 Frg/Str ID			
24	_	Medarbe	sider 1	8	Selger 1				Lager	h	pen	•		Oppdater lager			
14 A S	Grunnregiste		VareNr	Besi	tvelse					La	ger	Antal	Endito	2			
		•		_	- 1	🖉 Søk	(Se telli	nger)				<u> </u>		_			
1	Varer					Sakie	ortert kol	lonne	((ID))								
(And and a second secon																	1
	Kunder					(Alle)	7		- Y	_	- Y		- Y	7	Y .	7	4
							(D)	A 0	Indredato	_	Terminal	N	erket	Ansattnavn	Ordrelinjer	Ordretype	ł
11-						•	2		19.05.2012	13.36	Terminal 1	10	00000	Seiger 1	Ve Ordreinjer	Teling	ı
-	Leveranaiter																ı
1	_																ł
-	Journaler																ı
1																	ı
8	Statistikk																ı
Th																	1
	Lagerstyring		-														ı
O Innis	8 0	Scannel	inje			_	_	C.	ale ordeter	_		_	_			K Const	1
 Vare 	nottak		E	kke sjekk	periet				//	-							1
O Tella O Besti	30 Rinosforslag	Sketh	rut 1	eleiste	_		Skriv til F	DFIE	post								1
2.500			Hentinni	kke talte var	r		fent inn	varear	tall fra hånd	termina			Sote	r på felmelding			
0.210	Date		ident inn a	le minunaid	~		_	_	_								
(1+13)	Unde					-											



Har du scannet feil ordretype?

Trykt telling når du egentlig skulle ta et varemottak? Ikke noe problem©

Åpne Admin -> Lagerstyring -> Varemottak og trykk «Hent fra håndterminal» som vanlig.

Så trykker du «Se alle ordretyper».

_				,	•					
	🚽 Søk (S	Se varemot	ttak)							
Γ	Søk i sortert kolonne ((ID))									
	(Alle)		7				T	7		
L		(ID) 🔺	Ordredato	Teminal	Merket	Ansattnavn	Ordrelinjer	Ordretype		
L	▶ 1	4	19.06.2012 13:37	Teminal 1		Selger 1	Vis Ordrelinjer	Varemottak		
L										
L			a alla andarkaran							
			se alle ordretyper					Cancer		

Nå kan du hente inn alle ordretypene som tellinger. Tilsvarende knapp er å finne på alle ordretypene.



Innstallasjon

- 1. Koble til terminalen via en usb kabel.
- 2. Trykk «Konfigurer enheten» i Windows Mobile Device Center. Dette vinduet dukker opp automatsik første gangen du kobler til enheten.

Search Windows Mobile Device Center	
Startside	<u> </u>
Mindows Mobile	
	Konfigurer enheten Få kontakter, kalender, e-post og annen informasjon fra Outlook på enheten.
	Koble til uten å konfigurere enheten
✓ Tikoblet	

Velg å synkronisere med bare én maskin. Huk vekk alle innholdstypene. Velg Flette sammen eksisterende elementer.

3. Gå til <u>http://pckasse.no/distributor/Download.aspx</u> og last ned filen til hånd-terminalen. Pakk opp så du ser de tre CAB filene.

Send over PCKStock.CAB, sql.wce5.armv4i.CAB og sqlce.wce5.armv4i.CAB til terminalen.





4. På terminalen går du nå til «My Device» og kjører de tre filene du akkurat sendte over.



MERK!

PCKHandheld.CAB skal installeres i Backup-katalogen. (Din terminal kan ha en annen benevnelse på katalogen som ligger på et ikke slettbart minnne. Velg i så fall denne.) De to andre CAB-filene skal installeres i «windows katalogen».

5. Gå i kontrollpanel og kjør "Files Admin" eller lignende. Kjør der "Save session".
(Dette kopierer ut "Windows" katalogen til backup, slik at ved eventuelt langvarig bortgang a strøm eller reset av terminalen, så vil ting fungere som normalt igjen.)



6. Start PCKasse på din PC og trykk på "Skriv ut SQL tilkoblingsstreng" på databasefliken i programinnstillinger. (Dette lager innlogging for håndterminalen og skriver ut en strekkode du kan skanne)





- 7. Start PCK Håndterminal på terminalen din.
- 8. Trykk F3 (Blå tast + F1 på Datalogic Memor) for å åpne oppsett.
- 9. Scann inn Server og Database (Disse kan skannes dersom du har skrevet ut fra PCKasse)

Se etter oppdatering								
Oppsett								
Skann strekkodene eller tast inn info								
Server	198.168.75.5	i1						
Database	testbasen	testbasen						
Terminalr	Terminal 1							
Antall <	1000							
	Lagre Tastatur							
2	idi 🦀 🔝 📋 🕨	11:37 🏓 🖶						

- 10. Legg inn terminalnavn dersom du ønsker (Da blir det lettere å gjenkjenne den enkelte terminal dersom du har flere.)
- 11. Angi en grenseverdi for antall

(Dersom man taster under dette tallet når man står i antallsmodus, vil programmet tro dette er et antall, hvis over så tar programmet dette for et nytt varenummer.)